

one communications – TEL & Citinet 商業電話系統簡易說明

最新更新: 2019 年 3 月

電話功能	one comm Lite – TEL 用法說明	one comm Lite – Citinet 用法說明*
提示服務	不適用	設置：按[*][0][2] + 輸入時間 (例如 1430 代表 2:30 p.m.) 取消：按[#][0][2]
自動回電	不適用	設置：按[*][0][8] 取消：按[#][0][8]
拒接停示者	設置：按[*][7][6] 取消：按[#][7][6]	不適用
商業電訊箱	設置：按[*][9][0] 取消：按[#][9][0] 其他音頻電話機撥 24602460	設置：按[*][9][0] 取消：按[#][9][6] 其他音頻電話機撥 24602460
來電自動轉駁	設置：按[*][0][5] 取消：按[#][0][5]	設置：按[*][0][5] 取消：按[#][0][5]
在線路繁忙時來電自動轉駁	設置：按[*][2][5] 取消：按[#][2][5]	設置：按[*][2][5] 取消：按[#][2][5]
在無人接聽時來電自動轉駁	設置：按[*][3][5] 取消：按[#][3][5]	設置：按[*][3][5] 取消：按[#][3][5]
電話暫候	不適用	設置：按 Flash + [*][2][2]
同組代聽	不適用	設置：按[*][1][1]
直接代聽	不適用	設置：按[*][2][1] + 內線號碼
來電接聽轉駁	設置：按 Flash + 電話機號碼 + 收線	設置：按 Flash + 電話機號碼 + 收線
來電待接	設置：按 Flash 取消：按[#][0][7]	設置：按 Flash 取消：按[#][0][7]

電話功能	one comm Lite – TEL 用法說明	one comm Lite – Citinet 用法說明*
請勿打擾	不適用	設置：按 [*][0][1] 取消：按 [#][0][1]
遙控轉駁	設置：按 [*][1][5] 取消：按 [#][1][5]	設置：按 [*][1][5] 取消：按 [#][1][5]
電話會議	不適用	設置：按 Flash + 電話機號碼 + 收線

*如屬街線電話，先按 [9] 字。

one comm Lite – TEL 商業電話系統型號: Panasonic KK-TGB210HKB

one comm Lite – Citinet 商業電話系統型號: Panasonic KX-TS881MX

服務熱線：1833 111

one communications 支援鏈接：http://www.pccwone.com/chi/new_version_help.html

語音信箱和電子郵件提示：建議客戶定期清理語音信箱和電子郵件。