

Panasonic KX-NS700 Keyline System (商業電話系統)

UNIFIED MESSAGING SYSTEM - 簡易操作指南

語音信箱號碼： _____

來電自動轉駁 - 設定

所有電話 - [SP-PHONE] + [*] [7] [1] [0] + [2] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE]
繁忙 - [SP-PHONE] + [*] [7] [1] [0] + [3] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE]
無人接聽 - [SP-PHONE] + [*] [7] [1] [0] + [4] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE]
繁忙/無人接聽 - [SP-PHONE] + [*] [7] [1] [0] + [5] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE]

來電自動轉駁 - 取消

- [SP-PHONE] + [*] [7] [1] [0] + [0] + [SP-PHONE]

更改對外公訊

1. 按語音信箱號碼
2. 輸入密碼 + 按 [#]
3. 按 [4] 進入系統管理
4. 按 [1] 更改對外公訊
5. 選擇接聽口訊 - 按 [1] 選擇無人接聽口訊
- 按 [2] 選擇繁忙接聽口訊
- 按 [3] 選擇公司非辦公時間接聽口訊
6. 按 [1] 自錄對外公訊
7. 待 ' 啞 ' 一聲後開始自錄對外公訊，完成口訊後按 [1]
8. 按 [1] 收聽錄好的對外公訊
9. 按 [2] 啓用新錄對外公訊
10. 完成步驟後，放下聽筒離開

更改留言信箱密碼

1. 按語音信箱號碼
2. 輸入密碼 + 按 [#]
3. 按 [4] 進入系統管理
4. 按 [2] 更改密碼
5. 語音信箱覆述原有密碼
6. 按 [1] 更改密碼
7. 輸入新密碼 (最多 16 位數字) + 按 [#]
8. 語音信箱覆述新密碼
9. 按 [2] 啓用新密碼
10. 完成步驟後，放下聽筒離開

收聽來電口訊

1. 提起聽筒
2. 按語音信箱號碼
3. 輸入密碼 + 按 [#]
4. 按 [1] 收聽新來電口訊，按 [3] 收聽舊來電口訊
5. 待收聽口訊完畢 - 按 [1] 重複收聽此口訊
- 按 [2] 收聽下一口訊
- 按 [3] 刪除此口訊
6. 完成步驟後，放下聽筒離開

在任何音頻電話收聽口訊 (寫字樓以外)

首先接到留言信箱，當聽到私人對外公訊按 [#] [6]，輸入留言信箱號碼 ([*] + 分機號碼) 及密碼，然後重覆收聽來電口訊步驟，完成後按 [#] [9] 離開

服務熱線: 1833111