

## one communications – Panasonic KX-NS700XE 簡易說明

最新更新: 2016 年 3 月

功能		操作
撥打街線電話		提起聽筒 + [9] 或 [街線鍵] + 輸入街線號碼
撥打內線號碼		提起聽筒 + 輸入內線號碼
自動回撥		按 6 (當對方內線繁忙) + 掛線
電話轉接		按 [Transfer] + 內線號碼 + 掛線
保留電話		按 [HOLD]
電話會議 (首先接通第一個電話)	- 與另一內線	按 [CONF] + 內線號碼 + [CONF]
	- 與另一打出街線	按 [CONF] + [9] 或 [街線鍵] + 電話號碼 + [CONF]
代為接聽	- 同組代聽	提起聽筒 + *40 + [組別號碼 01-32]
	- 指定代聽	提起聽筒 + *41 + 內線號碼
系統快速撥號		提起聽筒 + [AUTO DIAL] + (000-999)
私人快速撥號	- 輸入	提起聽筒 + *30 + (00-99) + 9 + 電話號碼 + #
	- 使用	提起聽筒 + [AUTO DIAL] + [*] + (00-99)
一按撥號 (適用於 KX-DT543X)	- 輸入電話號碼	按 [PROGRAM] + [一按鍵] + 2 + 9 + 電話號碼 + [STORE]
	- 輸入內線號碼	按 [PROGRAM] + [一按鍵] + 1 + 內線號碼 + [STORE]
	- 取消	按 [PROGRAM] + [一按鍵] + 2 + [STORE]
	- 離開輸入狀態	按 [EXIT]
	- 使用	按已輸入記憶的 [一按鍵]
傳呼	- 經電話系統傳呼	提起聽筒 + *33 + [Paging group no 01-31]
內線轉駁 FWD=*710	- 全部	提起聽筒 + *710 + 2 + 內線號碼 + #
	- 繁忙或未能接聽	提起聽筒 + *710 + 5 + 內線號碼 + #
	- 取消	提起聽筒 + *710 + 0
信息待取#	- 使用	按 [MESSAGE] (當內線通話時, 對方繁忙或未能接聽)
	- 回覆	提起聽筒 + 按 [MESSAGE]
	- 取消	提起聽筒 + *700 + 內線號碼

附註#：內線信息待取功能只適用於專用電話的通話上

服務熱線: 1833 111

one communications 支援連結: [http://www.pccwone.com/chi/new\\_version\\_help.html](http://www.pccwone.com/chi/new_version_help.html)

語音信箱和電子郵件提示：建議客戶定期清理語音信箱和電子郵件。