

Panasonic KX-TDA Key Telephone System - Quick Reference

Description	Operation
打街線電話	(提起聽筒) + [街線鍵] + (按電話號碼)
通話保留	(對話中) + 按 [HOLD] 恢復保留：按己保留之街線鍵
專用保留	(對話中) + 按 [HOLD] [HOLD] 恢復保留：按己保留之街線鍵
剛撥電話重撥	(提起聽筒) + 按 [REDIAL]
系統快速撥號	輸入：按 [PROGRAM] + [*] [*] + (密碼 XXXX) + [0] [0] [1] + [ENTER] + (代碼 000 - 999) + (9 + 電話號碼) + [STORE] + [HOLD] + [EXIT] 使用：[SP-PHONE] + 按 [AUTO DIAL] + (代碼 000 - 999)
私人快速撥號	輸入：[SP-PHONE] + 按 [*] [3] [0] + (代碼 00 - 09) + (9 + 電話號碼) + [#] + [SP-PHONE] 使用：[SP-PHONE] + 按 [AUTO DIAL] + [*] + (代碼 00 - 09)
一按撥號	輸入：[PROGRAM] + [街線鍵] + [2] + (9 + 電話號碼) + [STORE] + [EXIT] 使用：[SP-PHONE] + [街線鍵]
來電接聽轉駁	(對話中) + 按 [TRANSFER] + (內線號碼) + (掛上聽筒)
電話會議 (兩條街線)	(對話中) + 按 [CONF] + [街線鍵] + (電話號碼) + (當第二通話連接後) + [CONF]
電話會議 (多條內線)	(對話中) + 按 [CONF] + (內線號碼) + (當第二通話連接後) + [CONF]
打內線電話	內線響號：(提起聽筒) + (內線號碼) 內線呼叫：(提起聽筒) + (內線號碼) + [*]
來電自動轉駁 (內線)	設定：(提起聽筒) + 按 [*] [7] [1] [0] + (代碼) + (內線號碼) + [#] (掛上聽筒) 取消：(提起聽筒) + 按 [*] [7] [1] [0] + [0] + (掛上聽筒) (代碼：2. 所有電話 3. 繁忙 4. 無人接聽 5. 繁忙 / 無人接聽)
直撥內線	設定：[PROGRAM] + [街線鍵] + [1] + (內線號碼) + [STORE] + [EXIT] 取消：[PROGRAM] + [街線鍵] + [2] + [STORE] + [EXIT]
內線組別傳呼	(提起聽筒) + 按 [*] [3] [3] + (傳呼組別號碼 01 - 31) + 呼叫
內線全體呼叫	(提起聽筒) + 按 [*] [3] [3] [3] [2] + 呼叫
內線組別回答	(提起聽筒) + 按 [*] [4] [3]
內線留言待接	當內線繁忙 + 按 [1] + 請勿掛上聽筒, 等待對方回應 對話中之內線：(當接收留言待接訊號 ----- 唸 ----- 唸) + 按 [FLASH] + [*] [5] [0] + (掛上聽筒) + (再提起聽筒) 設定：(提起聽筒) + 按 [*] [7] [3] [1] [1] + (掛上聽筒) 取消：(提起聽筒) + 按 [*] [7] [3] [1] [0] + (掛上聽筒)
內線回叫請求	當內線繁忙 + 按 [6] + (掛上聽筒) @ 當雙方電話閒置時, 回叫請求之內線首先響號, 繼而被回叫之內線亦隨即響號
內線組別代接	(提起聽筒) + 按 [*] [4] [0] + (內線組別號碼 01 - 32)
內線直接代接	(提起聽筒) + 按 [*] [4] [1] + (響號中之內線號碼)
請勿騷擾 (DND)	設定：(提起聽筒) + 按 [*] [7] [1] [0] + [1] + (掛上聽筒) 取消：(提起聽筒) + 按 [*] [7] [1] [0] + [0] + (掛上聽筒)

服務熱線:

1833 111