

描述	操作
打街線電話	(電話號碼) + [TALK] 撥打街線電話， 毋須 在電話號碼前按 [9]
(以繁忙燈號) 撥打內線	(提起聽筒) + [分機號碼] + [TALK]
保留電話	保留: (通話) + 按 [HOLD] 鍵 取回: 按保留電話鍵 / [HOLD] 鍵
音量調較	調高音量: [MENU][向上] 鍵 調低音量: [MENU][向下] 鍵
對上一個號碼重撥	[REDIAL]
快速撥號	長按撥號: 1 ~ 9 + [TALK]
轉接來電	按 [MENU] > [Blind Transfer] 鍵
諮詢轉接	按 [MENU] > [Transfer] 鍵
三方會議	按 [MENU] > [Conference] 鍵
所有來電轉駁	設定: [*][0][5] + (電話/分機號) + [TALK] 取消: [#][0][5] + [TALK]
繁忙時來電轉駁	設定: [*][2][5] + (電話/分機號) + [TALK] 取消: [#][2][5] + [TALK]
無人接聽時來電轉駁	設定: [*][3][5] + (電話/分機號) + [TALK] 取消: [#][3][5] + [TALK]
來電待接	聽到繁忙鈴聲時按 [SWITCH] 設定: [*][1][7] + [TALK] 取消: [#][1][7] + [TALK]
群組代接	(提起聽筒) + [*][1][1] + [TALK]
來電代接	按 [*][2][1] + (響鈴分機號) + [TALK]
請勿打擾	設定: 按 [*][0][1] + [TALK] 取消: 按 [#][0][1] + [TALK]
收聽留言	按 [*][9][0] + [TALK]
收聽留言 (在辦公室以外)	利用其他電話: (撥打 2205 1111 或 2562 0111) + (您的電話號碼) + [#] + (您的留言信箱密碼) + [#]
IDD 與收費電話密碼	上鎖: [*][0][4] + [TALK], 系統會提示輸入密碼, (密碼) + [#] 解鎖: [#][0][4] + [TALK], 系統會提示輸入密碼, (密碼) + [#]
電話簿	[MENU] -> [Phonebook]
通話記錄	未接來電: [CID] -> [MENU][向下] 沒有勾號列表 撥入通話: [CID] -> [MENU][向下] 有勾號列表 撥出通話: [REDIAL]

室內無線電話型號: Panasonic KX-TGP500, KX-TPA50

服務熱線電話: 1833111

one communications 使用說明: http://www.pccwone.com/chi/new_version_help.html

電話留言信箱和電郵使用提示: 客戶請定期清理電話留言信箱和電郵。