


## one communications (Keyline) – Panasonic KX-HDV230 簡易說明

最新更新: 2018 年 6 月

功能	操作
撥打街線電話 (顯示公司號碼)	提起聽筒 + 選擇一個公司線路 + 號碼 + [#] 註：毋須按 [9] 字撥打街線號碼
撥打街線電話 (顯示個人號碼) - 適用於直線功能	提起聽筒 + 號碼 + [#] (顯示個人號碼) 註：毋須按 [9] 字撥打街線號碼
撥打內線號碼	提起聽筒 + 輸入分機號碼 + [#]
重撥上一個號碼	提起聽筒 + 選擇一個公司線路 + [REDIAL] 鍵
快速撥號	撥號：提起聽筒 + 選擇一個公司線路 + [*][*] + (代碼 00 - 99) + [#]
音量調校	鈴聲音量：[- vol +] 調低或調高鈴聲音量 話音音量：提起聽筒 + [- vol +] 調低或調高話音音量
保留通話	保留：(通話中) + [HOLD] 鍵 取回：(保留中) + [HOLD] 鍵
來電待接	接聽：(聽到繁忙鈴) + [閃亮起的線路鍵] 啓動：[*][1][7] + [#] 取消：[#][1][7] + [#]
所有來電轉駁	設定：選擇一個公司線路 + [*][0][5] + (電話 / 分機號) + [#] 取消：[#][0][5] + [#]
遙距啓動所有來電轉駁	利用其他電話：(撥打 2205 1111 或 2562 0111) + (公司電話號碼) + [#] + (您的留言信箱密碼) + [#] + [3]
繁忙時來電轉駁	設定：選擇一個公司線路 + [*][2][5] + (電話 / 分機號) + [#] 取消：選擇一個公司線路 + [#][2][5] + [#]
無人接聽時來電轉駁	設定：選擇一個公司線路 + [*][3][5] + (電話 / 分機號) + [#] 取消：選擇一個公司線路 + [#][3][5] + [#]
請勿騷擾	設定：選擇一個公司線路 + [*][0][1] + [#] 取消：選擇一個公司線路 + [#][0][1] + [#]
即時轉接 (指直接轉駁來電而不通知接聽者)*	(通話中) + [TRANSFER] 鍵 + (分機號碼) + [TRANSFER] 鍵 + 掛線

功能	操作
諮詢轉接 (指轉接前諮詢將來電轉駁至的人士)*	(通話中) + [ TRANSFER ] 鍵 + (分機號碼) + [ # ] + 等待接聽 + [ TRANSFER ] 鍵 + 掛線
三方會議	(通話中) + [ CONF ] 鍵 + (電話號碼) + [ # ] + 等待接聽 + [ CONF ] 鍵
一般來電代聽	提起聽筒 + 選擇按鈕顯示燈之公司線路
聽取留言	提起聽筒 + 按 [ MESSAGE ] 鍵 + 選擇公司線路/個人線路 或 個人線路：提起聽筒 + [*][9][0]+[#] 公司線路：提起聽筒 + 選擇一個公司線路 + [*][9][0]+[#]
遙距聽取留言	利用其他電話：撥打 2205 1111 或 2562 0111 + (您的電話號碼) + [ # ] + (您的留言信箱密碼) + [ # ] + [ 1 ]
內線廣播	提起聽筒 + (廣播群組號碼) + [ # ]
電話簿	按  [ Phone Book ] 鍵+ 選擇 [ Group ] 或 [ Personal ]
通話記錄	按 [ Call Log ] 鍵 + 選擇 [ Missed Call ] 或 [ Incoming Log ] 或 [ Outgoing Log ]
菜單	查看各項資訊目錄：按 [ Menu ] 鍵

\*只適用於個人線路

服務熱線：1833 111

one communications 支援鏈接：[http://www.pccwone.com/chi/new\\_version\\_help.html](http://www.pccwone.com/chi/new_version_help.html)

語音信箱和電子郵件提示：建議客戶定期清理語音信箱和電子郵件。