


功能	操作
撥打街線電話	提起聽筒 + (電話號碼) + [#] 註：毋須先按 [9] 字撥打街線號碼
撥打內線號碼	提起聽筒 + (分機號碼) + [#]
快速撥號	撥號：提起聽筒 + [*] + [*] + (代碼 00 - 99) + [#]
音量調校	按導航鍵  ，要調高音量：  ，要調低音量： 
保留通話	保留：(通話中) + 按“掛機”鍵 取回：(保留中) + 按“掛機”鍵 (見備註 <掛機鍵>)
來電待接	設定：[*][1][7]+[#] 取消：[#][1][7]+[#]
所有來電轉駁	設定：[*][0][5]+(電話/分機號)+[#] 取消：[#][0][5]+[#]
遙距啟動所有來電轉駁	利用其他電話：(撥打 2205 1111 或 2562 0111) + (您的電話號碼) + [#] + (語音信箱密碼) + [#] + [3]
繁忙時來電轉駁	設定：[*][2][5]+(電話/分機號)+[#] 取消：[#][2][5]+[#]
無人應答時來電轉駁	設定：[*][3][5]+(電話/分機號)+[#] 取消：[#][3][5]+[#]
請勿打擾	設定：[*][0][1]+[#] 取消：[#][0][1]+[#]
即時轉接 – 盲轉 (指直接轉駁來電而不通知接聽者)	(通話中) + 按“掛機”鍵 + 撥第三方電話號碼 + [#] + 不等待接聽 + 結束通話 (見備註 <掛機鍵>)
諮詢轉接 (指轉接前諮詢將來電轉駁至的人士)	(通話中) + 按“掛機”鍵 + 撥第三方電話號碼 + [#] + 等待接聽 + 結束通話 (見備註 <掛機鍵>)
會議通話	(通話中) + 按“掛機”鍵 + 撥第三方電話號碼 + [#] + 等待接聽 + 按“掛機”鍵 (見備註 <掛機鍵>)

功能	操作
群組來電代接	提起聽筒 + [*][1][1] + [#]
一般來電代聽	使用功能接駁號碼，適用於所有分機號：提起聽筒 + [*][2][1] + (被代接的分機號碼) + [#]
聽取留言	提起聽筒 + [*][9][0] + [#]
遙距聽取留言	利用其他電話：撥打 2205 1111 + (您的電話號碼) + [#] + (您的留言信箱密碼) + [#] + [1]
IDD 及收費電話密碼	上鎖：[*][0][4] + [#] + (系統會提示輸入密碼) + (密碼) + [#] 解鎖：[#][0][4] + [#] + (系統會提示輸入密碼) + (密碼) + [#]
註“掛機”鍵	

CVG Analog phone set model : Panasonic KX-TSC10MX

服務熱線: 1833 111

one communications 支援連結: http://www.pccwone.com/chi/new_version_help.html

語音信箱和電子郵件提示：建議客戶定期清理語音信箱和電子郵件。